

# Wartung und Pflege

Die Rodel ist ein sehr pflegeleichtes Wintersportgerät. Trotzdem sollten Sie ein paar Pflege- und Wartungstipps beachten.



## Lagerung

- Kühl und trocken aber nicht direkt neben der Heizung
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
- Stahlschiene nach Benutzung immer trocknen und einwachsen damit kein Rost entstehen kann

## Wartung

Besonders die Metallschiene braucht ihre Pflege, da sie schnell anfängt zu rosten. Darum ist es wichtig, dass Sie die Schiene nach jedem Gebrauch möglichst schnell mit einem Lappen trockenreiben. Um das Metall anschliessend zu versiegeln mit einem geeigneten Wachs behandeln. (Flüssigwachs oder Pasten eignen sich am besten).

## Schleif- und Wachsservice

Gute Gleiteigenschaften hängen von mehreren Faktoren ab und ist nicht immer ganz einfach zu beantworten:

- Gute Rodel
- Schienenmaterial
- Schliff
- Wachsstechnik
- Schneesverhältnisse
- Richtige Pflege

-grober Strukturschliff für wärmere Temperaturen (Nassschnee)

-feiner Strukturschliff für kältere Schneetemperaturen.

Die Schreinerei Jo Lindauer bietet für alle Schienen und Beläge einen Schleif- und Wachsservice an. Mit dem Band- und Steinstrukturschliff werden bei allen Pistenverhältnissen beste Gleiteigenschaften erzielt. Der Steinstrukturschliff wird ab CHF 40.– (je nach Zustand der Schiene) angeboten.

Die zu schleifenden Schienen können Sie in der Werkstatt abgeben oder per Post oder Kurierdienst zusenden.



Stahlschienen mit durchgehenden Gewindebolzen  
Innenkante geschliffen  
Beim Montieren unbedingt auf Markierungspfeil achten.



Kantenbeläge auf Halteprofil aufgeschoben  
Links und rechts wechselbar

## Do it yourself

### Schleifen:

Zerkratzte oder stark angerostete Stahlschienen können auch selber nachgeschliffen werden:

- Mit 60-100er Körnung in Laufrichtung anschleifen.
- Fein polieren damit die Schiene glatt wird aber die grobe Struktur erhalten bleibt.
- Schiene nach dem Schleifen sauber vom Schleifstaub reinigen.
- Gut wachsen (mit Wachsen können die Laufeigenschaften verbessert werden).

Beim Montieren der Schienen auf die „Vorspur“ achten, nach hinten ca. 1-3mm auseinander. Auf keinen Fall dürfen diese nach hinten zusammenlaufen.

Bolzenschrauben nur leicht anziehen ansonsten können Wellen entstehen.

### Schnelles und einfaches Einwachsen:

Gut geeignet sind dafür Flüssigwaxse oder Wachspasten aus dem Skisport. Diese lassen sich schnell und einfach auftragen und bieten ausserdem einen guten Rostschutz für die Lagerung.

### Warm Einwachsen:

Die verschiedenen Wachssorten können mit einem Wachseisen oder auch mit Hilfe einer Gasflamme aufgetragen werden. Dabei stets darauf achten, dass die Schienen nicht zu heiss werden (vor allem bei den Kunststoffbelägen) da diese sonst beschädigt werden könnten.

Überschüssiger Wachs abschaben und mit einer Bürste die Struktur nachbearbeiten

### Kunststoffbeläge

Gleitflächen nur mit Nassschleifmaschinen überarbeiten.

Beläge ohne Stahlkanten können seitlich nachgehobelt werden.

### Schienenbeschoner:

Zum Schutz der Schienen und anderen Gegenständen beim Transport.

Zum trocknen entfernen.

